

# MATERIAAL & ONDERHOUD

## TOESTELLEN

### KOFFIETOESTELLEN EN STOOMOVENS Onderhoud

#### Dagelijkse reiniging

Uw koffietoestel of stoomoven dient op regelmatige basis geleidigd en gereinigd worden. U kan de voorkant en alle onderdelen afwassen met normaal afwasmiddel. Ontkalking en interne reiniging dient te gebeuren op regelmatige basis. Vele toestellen geven het onderhoud zelf aan. Bij deze procedure worden ontkalkingstabletten gebruikt. Deze zijn eveneens bij ons te verkrijgen. Voor de uitgebreide reinigingsprocedure verwijzen we naar de handleiding van uw toestel.



### Opgepast Verboden!

- Als u een koffiezetter onder de hangkasten plaatst, moet u deze naar voren trekken wanneer u deze gebruikt. Ook de broodrooster, stoomunit, open microgolf, ... niet rechtstreeks onder de bovenkasten plaatsen. De hete lucht en stoom die deze toestellen genereren zal invloed uitoefenen op de deuren van de bovenkasten. Uw kasten zullen hiervan opzwellen. Plaats deze toestellen vóór de bovenkasten, of onder de afzuigkap indien mogelijk. Ook kookpotten die nog dampen niet onder de bovenkasten plaatsen maar onder de afzuigkap zetten.

### RVS TOESTELLEN

#### Onderhoud

#### Dagelijkse reiniging

Reinig uw RVS toestel met een uitgewrongen licht vochtige doek, gedompeld in water met een beetje niet bijtend, zacht reinigingsproduct. Wrijf droog met een droge doek.

#### Verwijderen van vlekken

Hiervoor zijn er speciale producten die in de supermarkten of bij ons te koop zijn, zoals RVS 17.



### Opgepast Verboden!

Bij RVS nooit schuurmiddelen en/of een schuursponsje gebruiken.

## KOOKPLATEN

### Onderhoud

#### Dagelijkse reiniging

Reinig uw kookplaat met een uitgewrongen licht vochtige doek, gedompeld in water met een beetje niet bijtend, zacht reinigingsproduct.

#### Verwijderen van vlekken

Voor Keramische kookplaten kan u het product Cerafix gebruiken. Voor het verwijderen van aangekoekte vlekken raden wij u de speciale schrapers te gebruiken, deze zijn bij ons verkrijgbaar.



#### Opgepast Verboden!

Nooit met scharen, messen of andere voorwerpen krabben. Dit zou tot krassen kunnen lijden!  
Ook nooit met schuursponsjes of staalwol schuren!

## KRANEN

### Onderhoud

#### Regelmatige reiniging

Kranen moeten regelmatig gereinigd worden, bijvoorbeeld voor het verwijderen van kalk. Indien uw water veel ijzer en kalk bevat, adviseren wij dat u het binnenwerk van de kraan toch om de 2 jaar reinigt en opnieuw invet (waterhardheid van uw gemeente kan u opvragen bij de Watermaatschappij of via hun website <http://www.vmw.be>).

## AFZUIGKAP

### Onderhoud

#### Regelmatige reiniging

Reinig regelmatig uw filter van uw dampkap. Kijk hiervoor in de handleiding.

#### Verwijderen van vlekken

Hiervoor zijn er speciale producten die in de supermarkten of bij ons te koop zijn. Zoals RVS 17.



#### Tip

Indien u problemen heeft met uw afstandsbediening dan kan het veranderen van de frequentie het probleem soms verhelpen. Kijk hiervoor in de handleiding.

## VAATWASSER

### Onderhoud

#### Regelmatige reiniging

Controleer regelmatig de filter van uw vaatwasser. Kijk hiervoor in de handleiding.

- Indien uw water veel ijzer en kalk bevat kan u regelmatig een ontkalkingsproduct gebruiken. De waterhardheid van uw gemeente kan u opvragen bij de Watermaatschappij of via hun website <http://www.vmw.be>.

Een groot gedeelte van de servicegevallen wordt opgelost door het toestel simpelweg te “resetten”. Hoe u dat doet, vindt u terug in de handleiding die bij ieder toestel wordt meegeleverd.

### Opgepast Verboden!

- De vaatwasser moet u volledig dicht laten en pas openen wanneer de vaat volledig droog en afgekoeld is. Na het einde van het programma de deur dus zeker niet meteen openen, laat de temperatuur nog even zakken! Wanneer de vaatwaserdeur onmiddellijk na het einde van het programma geopend wordt, kunnen kunstofdeuren en keukendeurtjes waarvan de acryllaag of laklaag enigszins beschadigd is onder invloed van de hete dampen gaan zwellen. Dus enkel bij het in- en uitladen van de vaatwasser deze volledig openzetten.

## KOELKASTEN

### Onderhoud

#### Regelmatige reiniging

- Voor regelmatig onderhoud wordt geadviseerd om schoon water te gebruiken met eventueel toevoeging van een zachte zeep.

#### Tip

- Onderaan, vanachter in de koelkast zit een gaatje met daarin een staafje. Soms zit dit gaatje verstopt waardoor het water niet weg kan en het onderaan in uw koelkast blijft staan. Dit probleem zorgt soms ook voor ijsvorming. Een paar keer op en neer gaan met het staafje zorgt er voor dat de verstopping weg is en dat het water terug kan weglopen. Als u een koelkast zonder staafje heeft kan u een wattenstaafje gebruiken.

## SPOELBAKKEN

### Onderhoud

#### Dagelijkse reiniging

De dagelijkse reiniging van het uw spoelbak kan u eenvoudig doen met afwasmiddel.

- In vlakke rechte bakken kan altijd water blijven staan.

#### Verwijderen van vlekken

Als u een RVS spoelbak heeft kan u deze opblinken met RVS 17.



## **Tip**

Indien er lichtjes water drupt in uw keukenkast langs vanonder uw spoelbak. Kan u de krepin verwijderen en de schroef van de spoelbak aandraaien en vervolgens de dichtingen aandraaien in de kast. Meestal is het lichtjes druppen van water dan verholpen.

## **Opgepast Verboden!**

Elke spoelbak is krasgevoelig! Handelen met zorg is aangewezen!

### **VOETNOOT:**

Deze informatie werd met grote zorg verzameld en dient louter als indicatie. Ze biedt geen enkele garantie en dient als hulpmiddel en extra geheugensteun voor het onderhoud van toestellen.

Indien u nog vragen heeft kan u ons alle werkdagen contacteren: +32 11 80 55 80 of per e-mail op [service@goossens.be](mailto:service@goossens.be)